

Auftrennen („Brechen“) einer Linie

- es gibt zwei Teile, die für die Dauer der Störung separat als Linie funktionieren sollen
- Jede dieser Teillinien beinhaltet eine Kurzwende oder Umleitung an alternative Wendestelle (evtl. auch eine Langwende).
- Die beiden Teillinien berühren sich i.d.R. nicht. Die Lücke dazwischen wird wenn möglich mit **SEV** bedient.

